


**38.2030**
**Stoppuhr**

1/100 Sekunden, Zwischenzeit, Uhrzeit, Datumsanzeige mit Wochentag, Stundensignal, Alarm mit Snooze-Funktion, Umhängeband

< 23 std, 59 min, 59 sek

65 x 21 x 79 mm, 50 g, 1x LR44, EK-EL

**Stop watch**

1/100 seconds, split time, clock, date with weekday, hourly chime, alarm with snooze function, lanyard

**Chronomètre**

1/100 secondes, temps intermédiaire, heure, affichage de date avec jour de la semaine, signal de l'heure, alarme avec fonction snooze, cordon


**38.2029**
**Stoppuhr**

1/100 Sekunden, Zwischenzeit, Uhrzeit, Datumsanzeige mit Wochentag, Stundensignal, Alarm mit Snooze-Funktion, Umhängeband

< 23 std, 59 min, 59 sek

70 x 23 x 89 mm, 69 g, 1x LR44, EK-EL

**Stop watch**

1/100 seconds, split time, clock, date with weekday, hourly chime, alarm with snooze function, lanyard

**Chronomètre**

1/100 secondes, temps intermédiaire, heure, affichage de date avec jour de la semaine, signal de l'heure, alarme avec fonction snooze, cordon


**38.1022**
**Mechanische Stoppuhr**

Start/Stop/Stop mit Krone, Rückstellung durch seitlichen Drücker, Zeitunterbrechung möglich, Handaufzug, 13 Steine, Gehäuse Metall verchromt, Auflösung 1/5 Sekunde, inkl. Umhängekordel und Tasche

< 30 min

Ø 50 x 17 x 64 mm, 98 g, EK

**Mechanical stopwatch**

start/stop/reset by crown, lateral reset push button, time-out possible, wind-up mechanism, 13 jewels, chrome metal case, 1/5 second increments, including neck strap and bag

**Chronomètre mécanique**

départ/arrêt/remise à zéro par la couronne, remise à zéro par bouton latéral, interruption de temps possible, remontage manuel, 13 rubis, boîtier en métal chromé, au 1/5 de seconde, avec ruban à bandoulière et étui


**38.1021**
**Mechanische Stoppuhr**

Start/Stop/Rückstellung mit Krone, Handaufzug, 13 Steine, Gehäuse Metall verchromt, Auflösung 1/10 Sekunde, inkl. Umhängekordel und Tasche

< 15 min

Ø 50 x 16 x 64 mm, 97 g, EK

**Mechanical stopwatch**

start/stop/reset by crown, wind-up mechanism, 13 jewels, chrome metal case, 1/10 second increments, including neck strap and bag

**Chronomètre mécanique**

départ/arrêt/remise à zéro par la couronne, remontage manuel, 13 rubis, boîtier en métal chromé, au 1/10 de seconde, avec ruban à bandoulière et étui